

## CIRAGE FLUIDE

### DESCRIPTION

Le **cirage fluide** est un cirage qui s'applique sur la fleur du cuir après finition.

- Auto brillant ;
- Applicable sur tout type de cuir ;
- Application par pulvérisation.

### PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres, dégraissées.

### GUIDE D'APPLICATION

**Conditions d'application recommandées :**

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %

**Application :**

Au pinceau, au chiffon, à l'éponge ou au pistolet en fonction de la finition attendue.

**Equipement :**

Dans le cas d'application au pistolet, l'outil utilisé doit permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés.

**Nettoyage :**

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec du solvant L37 ou de l'IPA, ou acétone.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser le **cirage fluide** en retournant plusieurs fois le flacon sur lui-même ;
- Appliquer le **cirage fluide** au chiffon, à l'éponge ou au pistolet ;
- Attendre environ 60 minutes pour que le produit pénètre ;
- Aucun besoin de lustrer ;
- Renouveler l'opération si nécessaire.

### Notre conseil

- Une application à l'éponge ou au chiffon permet de donner des nuances différentes aux zones traitées.

**Temps d'induction** : Non.

**Viscosité** : 12s ± 5s à 20° coupe Afnor n°4.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

**Aspect** : Liquide.

**Odeur** : Caractéristique.

**Couleur** : Teintes de base ou développement sur échantillon.  
(Validation par contrôle visuel et/ou par spectrophotométrie).

**Nuancier** : Nuancier avec le blanc.

**Séchage** : 2 heures à Température ambiante.

## DUREE DE VIE & STOCKAGE

12 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;  
Après ouverture, refermer hermétiquement l'emballage.

## HYGIENE & SECURITE


Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informe sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

*Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de valider l'adéquation du produit.*

# NUANCIER

## Teintes de base\*

\*Couleurs données à titre indicatif et non contractuelles.

			
Blanc Ref: White U	Noir Ref: Black U	Chêne clair Ref: 7510 U	Châtaigne Ref: 4635 U
			
Cuir naturel Ref: 484 U	Marron clair Ref: 7413 U	2000 London Ref: 4975 U	Havane Ref: 499 U
			
Marron Ref: 476 U	Brun Ref: 440 U	2000 Marron moyen Ref: 497 U	Écaille Ref: 7516 U
			
Cognac Ref: 7522 U.	Fauve Ref: 470 U	Acajou Bordeaux Ref: 202 U	Cerise Ref: 195 U
			
Togo Ref: 188 U	Brique Ref: 180 U	Gold Ref: 174 U	Rouge Ref: 187 U
			
Orange Ref: 157 U	Jaune Ref: 129 U	Rose indien Ref: 2425 U	Prune Ref: 262 U
			
Violette Ref: 274 U	Turquoise Ref: 300 U	Bleu Ref: 662 U	Bleu marine Ref: 296 U
			
Vert anis Ref: 376 U	Vert clair Ref: 3415 U	Vert empire Ref: 5467 U	Algue Ref: 5743 U
			
Tilleul Ref: 160 U	Kaki Ref: 5605 U		

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de valider l'adéquation du produit.